# USB7635 系列产品说明书

## 声明:

此说明书版权归北京中泰联创科技有限公司所有。未经本公司授权,任何公司及个人不得以盈利目的进行复制、抄袭、翻译或传播。订购产品前,请详细了解产品性能是否符合用户需求。说明书描述了产品的基本功能,若客户有特殊要求需要增加其他功能,请与本公司工程师联系。说明书的内容力求准确、可靠。本公司对侵权使用说明书所造成的后果不承担任何法律责任。

### 安全使用常识:

- 使用前请务必仔细阅读产品说明书。
- 禁止带电插拔,以免瞬间冲击电压过大烧毁敏感元器件。
- 避免频繁开机,以免对产品造成损坏。

目		录
	目录	

安全使用常识:	
第一章 产品介绍	
1.1 概述	
1.2 特点	
供电电压:	
1.3 一般特性	
存储环境	
物理特性	
第二章 安装说明	
2.1 初始检查	
22 跳线分布图	
2.3 跳线设置	
2.3.1 模拟输入量程跳线说明	
2.3.2 模拟输入单端/差分方式跳线说明	
2.3.3 模拟输出跳线说明	6
2.3.4 写保护跳线说明	7
<b>2.4</b> 设备的安装	7
2.4.2.软件安装	7
图 2 2	7
图 2-3	8
图 2 4	8
第二章 连接与测试	9
321 单端模拟输入连接及注意事项	12
34 数字量输入连接及注意事项	14
35 数字量输出的连接	15
注意,如果程序无法运行,有可能是由于您的系统中没有安装 Labview	2011 运行环境造成的, 您可以联系我公司客服人
员下载"IVRTE2011f3std.exe"程序,运行安装后即可解决问题。	15
图 3-11	
图 3-12	
图 3-13	19
图 3-14	20
图 3-15	20
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	21
附录.	22
有装洁单	22
□ ↓ USB-7635 系列采集卡一块(具体型号参见订货信息)	
2) DB78 针头和灰盒各一套、外供电接头一个、34 芯0 5 米长单头线	22
?) 合格证、保修卡一张保修政策	22
	<i>LL</i>

## 第一章 产品介绍

#### 1.1 概述

USB-7635B/BD/DA 是USB 总线接口的多功能数据采集设备,带有模拟输入、模拟量输出、数字量输入、数字量输出等功能。本产品可以测量工业现场的电压、电流、IEPE 加速度计、基于桥路的传感器、扭矩等信号。USB-7635 系列能够为不同用户提供专门的功能:

		总线类型	<u>1</u>	模拟	输入(A/	D)	齿切	数字量	量输入	数字量	量输出
型号	USB	485	232	分辨率 (位)	采集 速率 (KHz)	程控 增益	模拟 输出 (DA)	光隔	TTL	光隔	TTL
USB-7635B	√	×	×	16	250	$\checkmark$	×	×	√	×	$\checkmark$
USB-7635BD	~	×	×	16	250	$\checkmark$	~	×	~	×	~
USB-7635DA	~	×	×	×	×	×	~	×	~	×	$\checkmark$

#### 1.2 特点

总线类型: USB2.0 模拟输入: 通道数: 单端 64 路, 差分 32 路 最高采样频率: 250KHz 同步采样: 否 伪同步: 支持 分辨率: 16 位 误差: <0.02% 输入范围: -10V~+10V (出厂默认), 0~10V, -5V~+5V, 0~5V 输入阻抗: 10MΩ 程控增益: 1,2,5,10 模拟输出: 通道数:8路 分辨率: 12 位 输出范围: 0~5V (出厂默认), 0~10V 输出阻抗: 500Ω (用户可定制) 单通道电流驱动能力(电压方式): 2mA 总电流驱动能力(电压方式): 16mA 数字量输入:

输入通道: 16 路输 入阻抗: 10M 欧姆电 平方式: 5V CMOS

### 数字量输出:

输出通道: 16 路

#### 北京中泰联创科技有限公司

电平方式: 5V CMOS 单通道电流驱动能力: 4mA 总电流驱动能力: 64mA **供电电压**范围: 直流 5V (可以使用USB 接口供电)

1.3 一般特性

**功耗: 1.5**₩ **工作环境** 环境温度:0<sup>~</sup>55℃(可定制宽温) 相对湿度:10<sup>~</sup>90%无凝结 **存储环境** 环境温度:-20<sup>~</sup>70℃(可定制宽温) 相对湿度:5<sup>~</sup>95%无凝结 **物理特性** 

外形尺寸: 长 148.5mm×宽 98.7mm×高 17mm 净重: 109

#### 第二章 安装说明

#### 2.1 初始检查

打开包装后,请先核对包装清单,确认板卡外观完好。在您用手接触板卡之前,请先释放手上的静电。手持 板卡时请握它的边沿,以免您手上的静电损坏面板上的集成电路。

### 2.2 跳线分布图



图 2-1

#### 2.3 跳线设置

跳线位置请参考图 2-1。



 $0 \sim 5V$ 







 $-10\sim10V$ 

2.3.2 模拟输入单端/差分方式跳线说明



1	JP	5		
	0	Ô	0	Ô
	ŧ	言う	子	

#### 2.3.3 模拟输出跳线说明

模拟输出第 1 路 DA1 对应跳线为 JP6 模拟输出第 2 路 DA2 对应跳线为 JP7 模拟输出第 3 路 DA3 对应跳线为 JP8 模拟输出第 4 路 DA4 对应跳线为 JP9 模拟输出第 5 路 DA5 对应跳线为 JP10 模拟输出第 6 路 DA6 对应跳线为 JP11 模拟输出第 7 路 DA7 对应跳线为 JP12 模拟输出第 8 路 DA8 对应跳线为 JP13





请保持 JP19 为"使能"状态。"非使能"为生产调试时使用。





2.4 设备的安装

2.4.1 硬件安装

USB 供电方式 (出厂默认): 使用 USB 连接线将板卡与计算机连接到一起。

2.4.2 软件安装

#### 2.4.2.1 Windows2K/XP/9X 下安装方法

请先不要连接设备,运行驱动光盘或者网上下载的"USB7635 安装程序.exe",将会出现下面的界面:



图 2.2

按照提示点击"下一步"直到完成。

找到新的硬件向导	
	欢迎使用找到新硬件向导
	这个向导帮助您安装软件:
	USB7635BD
	如果您的硬件带有安装 CD 或软盘,请现在将其 插入。
	您期望向导做什么?
and the second second	● 自动安装软件(推荐)(I)
and the second second	○从列表或指定位置安装(高级)(S)
	要继续,请单击"下一步"。
	< 上一步(B) 下一步(N) > 取消
	图 2-3

安装完毕后连接设备,则会出现下面的将界面:

选择"自动安装软件",然后点击"下一步",等待片刻后设备将会安装完成。 安装

完毕后,可以到"设备管理器"里查看驱动状态,图 2-3 表示驱动安装正常



## 第三章 连接与测试

#### 3.1 管脚和电位器分布图



图 3-1

## 3.1.1 管脚功能定义说明

AD14	59	0 <sup>20</sup>	AD18
AD11	78	39	AD17
AD15	58	0 19	AD21
AD12	77	38	AD20
AD19	57	0 18	AD24
AD13	76	37	AD23
AD22	56	0 17	AD27
AD16	75	36	AD26
AD25	55	0 16	AD30
AD28	74	35	AD31
AD32	54	0 15	AD33
AD29	73	o <sup>34</sup>	AD34
AD35	53	0 14	AD36
AD10	72	o <sup>33</sup>	AD37
AD38	52	0 13	AD39
AD9	71 0	o <sup>32</sup>	AD40
AD41	51	0 12	AD42
AD8	70	0 31	AD43
AD44	50	0 11	AD45
AD7	69	o <sup>30</sup>	AD46
AD47	49	0 10	AD48
AD6	68	29	AD49
AD50	48	0,09	AD51
AD5	67	28	AD52
AD53	47	0 8	AD54
AD4	66	27 <sup>27</sup>	AD55
AD56	46	0 7	AD57
AD3	65	26	AD58
AD59	45	06	AD60
AD2	64	Q <sup>25</sup>	AD61
AD62	44	0 5	AD63
AD1	63	Q <sup>24</sup>	AD64
AGND	43	0 4	AGND
DA1	62	Q <sup>23</sup>	DA2
DAG	42	0 3	DA4
DAS	61	22	DA6
DA7	41	0 2	DAS
EEN	60	Q <sup>21</sup>	DEEN
CLK	40		OCLK

图 3-2 J1 管脚图

	]	2	
DO16	340	. 33	DO15
DO14	37	033	DO13
DO12	30.	0.29	DO11
DO10	28	027	DO9
DO8	26	025	DO7
DO6	24	• 23	DO5
DO4	22	23	DO3
DO2	22	-10	DO1
DGND	10	17	DGND
DI16	16	015	DI15
DI14	140	013	DI13
DI12	12.0	11	DI11
DI10	110		D19
DI8		. 7	DI7
D16	6		D15
DI4	1		D13
DI2			DI1

## 图 3-3 J2 管脚图

管脚信号名称	管脚功能定义
AD1~AD64	单端模拟信号输入正端
AD1~AD32	差分模拟信号输入正端
AD33~AD64	差分模拟信号输入负端
DA1~DA8	模拟量输出
AGND	模拟地
DEEN	数字触发信号输入
AEEN	保留功能,请不要接任何信号
ECLK	板外时钟输入
OCLK	板内时钟输出
DI1~DI16	数字量输入
D01~D016	数字量输出
DGND	数字地

## 3.1.2 电位器功能说明

电位器名称	电位器功能说明
W1	模拟输出 DA1~DA4 调零电位器
W2	模拟输出 DA5~DA8 调零电位器
W3	模拟输出 DA1 调满电位器
W4	模拟输出 DA2 调满电位器

W5	模拟输出 DA3 调满电位器
W6	模拟输出 DA4 调满电位器
W7	模拟输出 DA5 调满电位器
W8	模拟输出 DA6 调满电位器
W9	模拟输出 DA7 调满电位器
W10	模拟输出 DA8 调满电位器

### 3.2 模拟输入连接

3.2.1 单端模拟输入连接及注意事项



图 3-4

注意事项:输入信号管脚悬空容易引入现场干扰,建议将不使用的输入信号管脚与模拟地短路.

3.2.2 差分模拟输入连接及注意事项

方法一





方法二



图 3-6

注意事项:如果引入信号干扰比较大,建议在现场信号的负端加上一个接地电阻 R, R 的范围为 10~100K 之间。推荐使用方法二。

#### 3.3 模拟输出连接

#### 3.3.1 电压模拟输出连接



图 3-7

#### 3.4 数字量输入连接及注意事项



图 3-8

注意: 被测信号最高电平不能高于 5V, 否则会造成设备损坏。

#### 3.5 数字量输出的连接



图 3-9

#### 3.6 测试

从驱动光盘中,中泰联创虚拟仪器软件赠送版的文件夹中找到 USB-7635BD 的测试程序,双击打开后, 出现下图 3-10 所示界面,表示系统找到设备。

注意:如果程序无法运行,有可能是由于您的系统中没有安装 Labview2011 运行环境造成的,您可以 联系我公司客服人员下载 "LVRTE2011f3std. exe"程序,运行安装后即可解决问题。



图 3-10

#### 3.6.1 模拟输入功能测试

参考 3.2.1 中的<u>图 3-4</u> 的连接方法,将模拟信号接到模拟端口上,然后在"功能目录"下选择"模拟 量输入",再点击"编辑"—"程序参数设定"设定相应的参数,设置方法参考图 3-11。

程序参数设定				
	程序	序参数设置预览表		
	程序标题:	虚拟仪器软件		
	右下角文字描述1:	中泰研创		
	右下角文字描述2:	USB7635		
	图片路径	B:C:\Documents and Settings\	0	
	前面板位置:			
参数修改	top	-100		
1	left	-120		
	right	155	2	
	bottom	90		
NH TO	滑动杆衬底大小:		65 72	
退出	宽度	924		
	高度	27		
	模块号:	1		
	是否同步:	非伪同步	~	
	启动方式:	内部时钟启动	~	
	使能信号源:	数字外触发 (DEEN)	Y	
	触发方式:	电平触发		
	触发机制:	边沿方式下上升沿启动采集;	~	
	通道数:	1.		
	板卡量程:	-5V~+5V	~	
	板卡增益:	1倍增益(无增益)	~	
	通道切换频率:	150KHz	~	
	每组采集频率:	100KHz	N.	
图片路径: 启动界 通道切换频率: 在 在: 每组采集频率: 在 在:	面加载的jpg图片文件器 的同步下为通道切换频 非伪同步下为启动频率 的同步下为启动频率, 非伪同步下参数无效,	各径,建议图片尺寸为1024*768 率;不小于每组采集频率*2*采集通道 ,同时也是通道切换频率;	一个数;	

图 3-11

参数设置完后,点击"参数修改",再点"退出"之后退出程序,再次运行"虚拟仪器软件",点击 "开始"采集数据如图 3-12 显示。



图 3-12

### 3.6.2 模拟输出功能测试

电压方式参考 3.3.1 中的图 3-7 的连接方法,连接好后,在"功能目录"下选择"模拟量输出",再点击"开始"按钮,然后输入所需的电压或源码值,就可以从对应的模拟量输出端口处获得对应的电压值。设置方法参考图 3-13



图 3-13

#### 3.6.3 数字量输入功能测试

参考 3.4 中的图 3-8 的连接方法,将数字信号接到数字量输入端口,然后在"功能目录"下选择"开关量",再点击"开始"按钮。"开关量输入"状态中的控件被点亮,表示相应的通道输入高电平,反之控件变暗,表示输入低电平。



图 3-14

### 3.6.4 数字量出功能测试

参考 3.5 中的<u>图 3-9</u> 的连接方法,将万用表接到数字量输出端口上,然后在"功能目录"下选择"开关量",再点击"开始"按钮。然后点亮相应通道的控件,万用表会测量到大于 3V 的高电平,反之控件被点暗, 万用表会测量到 0V 的低电平。

#### 北京中泰联创科技有限公司





### 第四章 结构说明

#### 4.1 结构图 (尺寸图)



图 4-1

### 附录:

#### 包装清单

- (1) USB-7635 系列采集卡一块(具体型号参见订货信息)
- (2) DB78 针头和灰盒各一套、外供电接头一个、34 芯 0.5 米长单头线
- (3) 合格证、保修卡一张

#### 保修政策

本产品自售出之日起一年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,凭保 修卡免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳维修费。